




LIEBHERR 55 to

Ballast – Transport mit LKW



LIEBHERR 55 to

Ballast – Transport mit LKW



R_1 = Allradlenkung